


# 装修走电 合理布局 很关键

本报记者 王 倩

随着家庭生活的电器化和智能化的普及，人们对用电的安全、舒适、经济等方面要求越来越高，而且家装电路安装重要且复杂，其走线方式关乎今后日常生活的安全和便利，如果安装不当，补救起来还要凿墙封槽十分麻烦，因此，电路走线必须一次性装到位才好。那么，在装修时怎样才能做到合理布局、安全施工呢？

在业内人士看来，为了避免施工过程中发生漏电和火灾，必须交给有专业证书的电工或家装公司来操作，并根据家里电器、插座数量和房屋功能来设计电路图。新房装修之前，应先对其电量配置有所了解，电表是多少安，现有电线多大容量，如果原有电线不符合现代生活所需，一定要更换适合的电线，否则在后期使用时会出现跳闸等现象。如果是老房改造，一定不要乱改线路，要进行合理分配，家庭住宅用电一般分为五条线路，即空调、厨房、卫生间、普通照明和普通插座，此外，一些高容量电器，如热水器、微波炉也最好独立走线，否则容易因载电量大导致跳闸和老化，引发火灾。除此之外，弱电、强电要分开。强电是指电压不高于250V，如电灯、热水器、冰箱等。音频、视频、网络、电话、电视线路电压较低，一般在24V以内，被称为弱电。施工时，强电、弱电要分开，否则会有干扰。居室



中的电器越来越多，走线也都基本采用暗埋的方式。家装走线时，一定要严格遵循先埋管后穿线制作的原则，施工人员首先要按照图纸要求分布屋内电路的走向，在墙面确定好暗盒的安装位置，作好开线槽的准备。电工规范中要求，埋暗管必须用PVC电线管，有接头的地方必须留面板，以备检测用。墙身、地面开线槽之前，要用墨盒弹线，通俗地说就是“画线”，以便定位。在开线槽时，深度一定要够，电线槽在墙上必须是横平竖直，电线穿入线管中后，要避免出现缠绕、打结和接头的情况，尤其是弱电不能有接头现象。墙面线管走向尽可能减少转弯，并且要避开家具等物品的安装位置，防止被锤子、钉子损伤。

与此同时，业主在选材方面一定要多加注意，好的材料后期更好维护。业主在购买线管时要去正规大型建材市场，一般为PVC阻燃管，选购时拿在手里甩一甩，看看管子的柔韧性。好的电线管，用脚踩上去也不会裂开。接强电的线路要遵循分色原则，零线一般为蓝色，火线为黄、红、绿三色都可以采用，接地线为黄

绿双色线，有利于后期维护。

业内人士建议，如果没有特殊要求，在同一间居室里，开关最好离地面12~15厘米，距离门边15~20厘米，插座离地30厘米。插座开关各在同一水平线上，高度差小于8厘米，并且要保证不被推拉门、家具等物品遮挡。另外，电冰箱的插座，要装在看得见的地方；橱柜墙面上装两项和三项多用插座，微波炉用的是接地极的插座；洗衣机插座应设置在其上方15~20厘米处。此外，开关、插座一定要便捷，比如排风扇开关应装在马桶附近，而不是进卫生间门的墙边；阳台、走廊、衣帽间可以预留插座；厨房多用带开关的插座；卧室顶灯可以考虑双控，床边和进门处各装一个开关等。

业内人士提醒装修业主，电路走线结束后一定要问工作人员要张施工图。走好线后，请工作人员一定要检测，看看有没有漏电，还要用灯泡对所有插座、灯线测试一下是否通电，强电、弱电都要仔细测试，并索要一张水、电施工图，便于以后维修检查。

上图 电路合理的走线可以让生活更便捷。 王倩 摄

## 这份卧室收纳指南请查收

每天结束繁忙的工作回到家中，东西随手扔在卧室里，慢慢地房间的杂物堆积越来越多，整个空间变得杂乱无章，影响美观还无处下脚……这些是不是你的日常生活？在生活中，卧室其实也是居家收纳的重点。卧室几乎是人们每天待的时间最长的地方，卧室的整洁与否直接影响心情和健康。那么，如何增加收纳空间保持卧室的整洁呢，今天，这份卧室收纳指南请查收。

墙面挂式收纳。地面空间就那么大，要做到“麻雀虽小，五脏俱全”，同时兼顾居室的丰富层次感，就只能最大程度地利用墙面。生活中，墙面是最容易被忽视的收纳宝地，稍加开发，各种杂物都有了安身之所。各种层板、网格、挂钩都可以充分地利用起来，在墙面搭建一个简易小物件收纳架便可轻松将常用的东西归类。在选购家具的时候也可以选购那种设计感强，普通的家具就是直接摆放在卧室，但是现在很多设计更加超前的家具，这种家具可以挂起来，使用的时候再放下来，可以节省很多空间。



卧室收纳做好，小卧室也有大空间。  
筱 静 摄

设计软包背景墙来储物。一般卧室床头是可以装饰成背景墙，普通的背景墙仅仅具有装饰的效果，但其实背景墙也可以具有储物作用。比如设计成软包的背景墙，外面看非常的温馨好看，但是打开只有里面就是小柜子，平时一些小物品都可以摆放在里面，拿取特别方便。

巧用镜面设计。有的房子本身就是小户型，所以卧室里面的面积也很小，可能仅仅是放一个床和一个小衣柜就会显得有点拥挤

了，那么在设计装修的时候可以利用镜子。镜子具有很好的反射效果，视觉上有扩大的作用，室内的空间也会瞬间觉得大一倍。

隐藏式的收纳家具。卧室内主要的收纳家具就是衣柜，其实除了衣柜之外还有其他收纳家具，也是比较隐蔽，比如说床下的空间，很多人可能会将床下的空间给忽视了，可以准备一些低矮的储物盒子，摆放在床底下不仅可以储物，也能够防止床下有灰尘。

筱 静

## 家装帮打听

### 选择地漏时 应该注意什么

问题提出：吴女士

问题陈述：我家卫生间总有一股怪味，朋友说是地漏的问题，请问选择地漏应注意什么问题？

行动记者：王倩

行动结果：业内人士表示，选择地漏关键是看材质与防臭功能。现在市场上一般有黄铜、不锈钢、锌合金等材质的地漏；锌合金耐腐蚀性不强，不锈钢地漏使用寿命较长，但与瓷砖搭配起来不好看；全铜地漏因其优秀的性能，占有越来越大的市场份额。在防臭效果上，现在较为普遍的是水封地漏、机械式（重力式）地漏、弹簧式地漏，其中，水封地漏最大的缺陷是，如果几天不使用，存水弯由于没存水而使下水管的臭味长驱直入；弹簧式地漏防臭效果很好，缺点是排水速度慢，弹簧容易受腐蚀；机械式地漏因为不需要水封，也不靠外力密封，所以性能稳定，寿命长久。

### 油烟机返味 如何补救

问题提出：朱女士

问题陈述：新房子入住还不到半年，厨房的抽油烟机出现了返味现象，请问这种情况如何解决？

行动记者：王倩

行动结果：业内人士表示，抽油烟机返味的情况是可以补救，即先拔掉抽油烟机的烟管，加装一个止回阀，再安装抽油烟机的烟管。现在好的抽油烟机自身具备防止返味功能，但如果加一个止回阀更保险。安装时需要注意尺寸是否合适，一般来讲，在墙体烟道处开设一个正方形孔即可，也可以将止回阀直接固定在贴有瓷砖的烟道墙体上，只是外观稍差些。止回阀有金属材质、塑料材质两种，消费者可以根据不同尺寸和需求选购。

### 小面积的卧室 如何布置

问题提出：魏女士

问题陈述：新房子有一个特别小的卧室，请问在装修这种小卧室时要注意什么？

行动记者：王倩

行动结果：业内人士表示，布置小卧室，最好能选择有多种用法的家具，比如有的书桌既能当书桌又能当书柜，还能当床头柜来用；而一些矮柜的柜顶就是一个很好的桌面，一物多用，即节省了一部分家具的投入资金，又节省了空间。小卧室的家具最好颜色、样式、风格统一，能给人一种整体感。小卧室的房间装饰越简单越好，整体感强，卧室就会显得规整，床品等最好使用素色。另外，在布局时要仔细看一下床的摆放位置，不要让床影响到其他家具的摆放，也不要让床的摆放影响到空间的使用。